# **ACCESS CONTROL IP UTILITY**



## 安裝使用說明書

## 目錄

簡介		3
電腦要	要求	3
安裝軟	?件	4
軟件結	-構	5
編程門	『禁設備	3
登入	(	6
搜尋	şlP 7-	8
選擇	≊編程設備 (Admin Only)	2
清除	新有普通使用者 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	3

#### 簡介

"Access Control IP Utility" 是一個為DK-6800系列門禁設備設計的編程軟件。軟件能夠一次為六台 DK-6800 系列設備上傳用戶資料。軟件有多種語言選擇,同時提供清晰介面讓使用者上傳超級密碼 和普通使用者。

在APO的測試中,我們建議用戶每次上傳100-200個用戶,並使用批次間隔 2000ms來上傳。如果 需要上傳超過200個用戶,我們建議使用批次間隔 5000ms來上傳,達致可靠的傳輸。

這個軟件只是用作上傳資料到門禁設備。所有的用戶資料都存在試算表和設備中,軟件沒有儲存任 何的用戶資料。

## 電腦要求

- OS: Windows 10, 11, 64-bit 系統
- Memory: 4GB RAM
- CPU:

i3 或以上

## 安裝軟件

				1 1 1 1 1 V					
📒 Access Control IP	Utility	×	+				-	U	x
$\leftarrow \rightarrow \uparrow$	C	Q	> Access Co	ntrol IP Utility >			Search Access	Control II	٩
🕀 New - 🐰	Q	Ô	() (¢		$\equiv$ View $\cdot$			📑 De	rtails
A Home		1	Name	^	Date modified	Туре	Size		
Gallery			access-control	-ip-utility-1.0.0-setup(1).ex	e 19/3/2025 11:51 am	Application	98,498 KB		
			in•unpacked	(1).rar	19/3/2025 11:48 am	Compressed Arch	i 99,548 KB		
E Desktop	*								
↓ Downloads	*								
Documents	*								
Z Pictures	*								
🕑 Music	*								
Videos	*								
🖿 OS (C:)									

當你收到軟件,請雙按 "access-control-ip-utility-1.0.0-setup(1).exe".

雙擊後,軟件會自動安裝。 安裝完成後,桌面會有一個"Access Control IP Utility"的圖標按鈕,代表安裝完成。



## 軟件結構



#### <u>請注意!</u>

<u>在門禁設備傳輸資料期間,請不要接觸門禁設備的按鈕,拍卡器或指紋模組。如果接觸,有機會導</u> 致門禁設備出現錯誤!

點擊桌面的圖標·進入登入頁面。

使用者能夠選擇語言,角色和密碼。

E Login		-	• ×	
Access Cont	trol Program	nming So	ftware	
Language				
English				
+ Role				
+ PW				
			ø	
	Login			
			V1.0.0	

#### 登入

軟件有兩款角色,分別是 Admin 和 User。Admin的預設登入密碼是0000; User的預設登入密碼是 1111。兩個角色的登入密碼都可以随意改變。

Admin: 可以查看和編程LAN網絡的所有設備。

User: 只可以查看LAN網絡的所有設備。

Cogin	- 0 ×
Access Control Program	ming Software
Language English	~
* Role	
Admin	
User	
Login	
	v1.0.0

如果使用者忘記了Admin和User的登入密碼,請在密碼欄輸入65924860,軟件就會恢復出廠設定。

#### 請選擇角色和輸入登入密碼來登入。

#### 搜尋IP

登入後,使用者會進入搜尋IP頁面。按"搜尋IP"按鈕。



#### (下面為第一次使用軟件的情況!!) 븆

如果使用者第一次使用這個軟件,軟件會要求使用者輸入IP範圍。輸入IP範圍的視窗會彈出。

P Installer for Access Control Product			-	0	×
File View Tools Help					
	Real New Parage - State Control - Real New - Real	UL			
Hints: A maximum of 6 devices can be uploaded at a	time.	Scin IP Treest IP Manually Sci		in E	

請輸入IP範圍。例子: 起始地址: 192.168.0.1 · 結束地址: 192.168.0.100。 如果使用者不知道自己的IP範圍 · 可以在軟件中找到自己電腦的IP: 幫助 ➡ IP 設定。

## (不是第一次使用軟件的情況!!) 🕹

當使用者按下"Scan IP"按鈕.軟件會馬上搜尋網絡中所有的門禁設備。搜尋時間大概是5-10秒。當 搜尋完成.介面會顯示Scan End。下面是搜尋完畢的介面。

P Installer for Access Costrol Product			- 0 X
File Wew Tools Help			
No.	Device Name	PAttro	LPL
61	DK-6812 Gwy	192.168.0.60	Click to web browner
2	DK-6851A	192.168.0.61	Ock to web browner
1	DK-6851 BK Door	192.168.0.62	Click to web browner
- 4	DK-6812 Keypad	192.168.0.63	Click to web browner
et min	2.5日をクイ的 雪に 2016月日日本本30.255		
10,374	1.相互相的变势到15月11月来1021周		
		—	
		C	千副齡 1 - 85- 66175
		L L	于動軸八設開口
		()	Insert the IP Manually
Hints: A maximum of 6 devices can be uploaded at a	time.	Scan End	Scan IP Insert PManually Select to Program Date

如果軟件無法搜尋設備IP,使用者可以利用"Insert IP Manually"手動輸入設備IP。

下面是手動輸入設備IP的視窗,完成後按"Add"。

Device Information	×
Insert IP Device Manually	
* IP Address: Please enter IP address	
Add	Exit

## 選擇編程設備 (Admin Only)

P Installer for Access Control Product			-	o	х
File View Tools Help					
<b>N</b> .	Device Name	17 Address	URL		
<b>0</b> 1	DIG-6812 Only	782.168.0.60	Click to web browner		*
<b>D</b> 2	DIG-6851A	192.168.0.61	Click to web browner		
<b>5</b> 3	DIG-6051 BIC Door	192.168.0.62	Click to web browner		
<b>.</b>	DC-6012 Keypad	792.168.0.63	Click to web browner		v
選擇需要編程的設備					
					<b>.</b>
			Select to Program		)
				ر ر	/
			$ \longrightarrow $	_	
Hints: A maximum of 6 devices can be uploaded	at a time.	Scan End	Scan IP Insert IP Manually Select to Pro	gun	East

當完成搜尋所有設備IP,使用者可以選擇編程的設備。這個軟件一次最多可以為六台設備編程。

勾取需要編程的設備,然後按"Select to Program"。

Programming the Access Control	- 0 X
Device Login Password: All device must have the same Lo	gin Passend
輸入登入密碼	Enter Login Password & Update Time
	Day daily

按"Select to Program"後 · 需要輸入設備的登入密碼 • 輸入登入密碼後 · 按"Enter Login Password & Update Time" •

如果登入密碼正確,軟件會為設備同步電腦的時間並進入編程設備頁面。

如果登入密碼不正確,使用者不能進入編程設備頁面。

下面是編程設備介面。這個軟件容許一次編程六台設備的超級密碼和普通使用者。

Programming the Access Control				- 0	×
	Super User				
Super User Code: Required: 4-8 digits					
1 (65-60.27) IL of the	Normal User				
No. User ID Name		Output 1	Output 2		
					~
o 无绝非深述用素从trans1 Lide+枚					
2. 下載音速使用者的Excel 上傳表情		3. 1	傳資料按鈕		
Download template					
		( Up	load All Data to Access Contr	ol	
					/
Browne Excel File Upload Excel File Download template					
		Oes	r All Users Option Upload All Dots to Access Co	and Care	6

如果你只是上傳超級密碼·輸入超級密碼後可以直接按"Upload All Data to Access Control"上傳資 料按鈕。

如果你需要上傳普通使用者,請先下載普通使用者的Excel表格。請在表格中輸入No,用戶ID,名字, 輸出一或二的密碼或卡號。(下面是Excel上傳表格的例子)

8	AutoSa	we Off	<b>3</b> 9 ~ 9	√ ⊽ 2_	Normal User I	List • Saved to	this PC $\sim$		Q	<b>A</b> 2	-		×
F	ile Ho	ome Insert	Page Lay	out Formu	ilas Data	Review	View H	ielp Ac	robat	Com	ments	🖻 Sh	are ~
c	lipboard v	Font Al	ignment Nu	mber	Conditional Fo Format as Tab Cell Styles Y Styles	ermatting * le *	Cells	Editing	Add-ins	Analyze Data	Crea a Pl Adobe A	ite DF	~
13		• I ×	✓ fx <										^
	A	В	с	D	E	F	G	- F	1	1	J		к
1	No	User ID	Name	Output 1	Output 2	Remarks							
2	1	001	Testing 1	1234	2222	Example 1							
3	2	002	Testing 2	2468		Example 2							
4													
5													
6													
7													
B													
9													
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
	$\langle \rangle$	Users	+				:		_		-	-	• •
Rea	idy 201	Accessibility: Goo	d to go					⊞ 0	I E		1	-+	100%

er User Code: Req	uired: 4-8 digits	Super User			
	Save As		×		
User ID	← → ∨ ↑ ■ • Destag •	~ C 5m	ch Desistop 🖉	Output 2	
	Organise - New folder				
	Price Series   Casiy Schart Schart Schart Schart   Destro + Schart Sch	Date modified 21/2/2015 1941 am 5/3/2011 919 am 23/2/2011 919 am 3/2/2011 1102 am 3/2/2011 465 pm	hype Size File folder File folder File folder Shottaat 1 Shottaat 1 		
Upload	授得及上所Excel 表格 Excel File we toof file Cowing invgide		Save Cancel		

#### 當你完成Excel 上傳表格,可以在軟件上按"Upload Excel File"。

	the Access Control			- 0
uper Use	er Code: 2500 Require	d: 4-8 digits	Super User	
			Normal User	
e	User ID	Name	Output 1	Output 2
	001	Testing 1	1234	2222
	002	Testing 2	2460	
				load All Data to Access Control

軟件會自動核對所有的普通使用者的密碼和卡資料(所有密碼和卡資料必須唯一)。如果沒有問題,使 用者可以按"Upload All Data to Access Control"。等候一陣子,就會彈出下面成功的視窗。上傳時 間的長短是由資料多或少來決定。如果有很多普通使用者資料,上傳時間會較長。



上面是成功上傳的視窗

確保有可靠的數據傳輸。在我們的測試中,如果上傳100-200個普通使用者資料,請使用批次間隔 2000ms來上傳。如果多於200個普通使用者資料,請使用批次間隔 5000ms來上傳。

<b>1</b> 9	ogramming the A	coma Control			- 0	×
	Super User Cr	wher 2000 Deve dearth Juli dirette		Super User		
				Bach Uplaad Settings × Bach 2000 automatic		
	No.	User ID	Name	Interval: 0xpst2		
		001	Texting 1	Carcel Continue 2222		
		082	Tersing 2	2443		
	2,Norral I	User Listuator Browse Eacel File (Lipico	nd Excel File Download templar	. Open Option Open Open Open Open Open Open Open Ope	net Cancel	

批次間隔的設定在"Option"按鈕。

## 清除所有普通使用者

在某些情況下,使用者可能會忘記設備中有甚麼普通使用者。如果使用者想清除所有普通使用者, 可以按"Clear All Users"然後"Confirm"。清除時間為5-10秒。

🔲 Proj	ramming the Ac	cess Control							- 0	) X
					Suj	er User				
	Super User Co	de: 2580			-					
					Confirm Clear Users					
					Are you sure you want to d	ear all users?				
	No.	User ID		Name		Cancel Confirm		Ordone 5		
		001		Testing 1						
		002					<hr/>			
						Confirm				
						$\sim$				
					(	Class All Users				
						Clear All Users				
	2,Normal U	iser Listvilsk	Browse Excel File	Upload Excel File Downlos			$\sim$			
							Clear All Users	Option Uplead All Data to Access Co	202	ancel
									_	

#### 請注意!!

當按下"Confirm"所有普通使用者資料都會被清除!



AEI PROTECT-ON SYSTEMS LIMITED

